



Point rouge tubulaire KEILER (URD02)

Mode d'emploi

NOTE DE SÉCURITÉ

Avant d'installer le point rouge, assurez-vous que votre arme à feu soit déchargée et en position de sécurité pour effectuer le montage.

INSTALLATION DE LA BATTERIE

Le compartiment des piles est situé sur le côté droit de l'optique dans la tourelle de réglage de la luminosité. Le démontage de l'optique n'est pas nécessaire pour changer la batterie.

Tournez le couvercle du compartiment des piles dans le sens antihoraire pour l'ouvrir.

Placez une pile au lithium CR2032 dans le compartiment avec le signe + vers le haut vers le capuchon.

Replacez le couvercle du compartiment et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fermer.

Remarque : vérifiez que le joint torique est présent et qu'il n'est pas endommagé. Assurez-vous que le couvercle est suffisamment serré à la main sans utiliser trop de force.

LA MISE SOUS TENSION

Pour allumer le point rouge tournez la tourelle de réglage de la luminosité dans le sens des aiguilles d'une montre après zéro (0).

Pour éteindre le point rouge tournez la tourelle de réglage de la luminosité dans le sens antihoraire jusqu'à zéro (0).

LUMINOSITÉ

Le produit dispose de 11 niveaux de luminosité différents.

La luminosité augmente progressivement jusqu'à 11 et diminue progressivement et s'arrête à zéro (0).

Pour augmenter la luminosité tournez la tourelle de réglage de la luminosité dans le sens des aiguilles d'une montre.

Pour diminuer la luminosité tournez la tourelle de réglage de la luminosité dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

MONTAGE DU POINT ROUGE

1. Placez-le dans la position souhaitée sur le rail et serrez la vis de montage située sur le côté du support de rail.

2. Assurez-vous que le support soit bien aligné avec le haut du rail et bien serré afin qu'il ne se desserre pas pendant l'utilisation ou le stockage.

Remarque : après le montage, vous pouvez lancer le processus de mise à zéro.

BOUTTONS DE DÉRIVE ET D'ÉLÉVATION

Tirez une série de trois coups aussi précisément que possible à 45-50 mètres.

En utilisant le centre du groupe de trois impacts comme référence, effectuez les ajustements nécessaires pour la correction de dérive et d'élévation.

La valeur en un clic donne 1/2 MOA d'ajustement.

ÉLÉVATION (située sur le dessus de l'optique).

Tourner la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre déplacera le point d'impact (P.O.I.) vers le HAUT.

DÉRIVE (situé à droite de l'optique)

Tourner la vis dans le sens antihoraire déplacera le point d'impact vers la DROITE.

Une fois les ajustements effectués, tirez 3 coups pour vérifier le nouveau P.O.I. Répétez la procédure jusqu'à ce que vous obteniez le réglage souhaité.

NETTOYAGE

Le point rouge nécessite un nettoyage périodique.

Évitez toujours de toucher les lentilles avec vos doigts.

Nettoyez la lentille uniquement avec un chiffon pour lentille et un liquide de nettoyage multicouche spécifique pour lentille.

Assurez-vous d'abord d'avoir enlevé tous les débris avant d'essayer l'objectif.

Gardez les cache-objectifs lorsque le viseur n'est pas utilisé.

SPÉCIFICATIONS

Diamètre d'objectif : 25 mm

Grossissement : 1x

Champ de vision : illimité

Sans parallaxe : 50 mètres

W/E adj. Portée : 90 moa

Valeur du clic : 0,5 moa/clic

Éclairage : 11 niveaux, couleur rouge

Réticule : 2 points moa

Étanche : oui

Résistant aux chocs/buée : oui

Couleur de la surface : noir mat

Longueur : environ 66 mm

Poids net : env. 120g

Type de pile : 1x CR2032



Distributeur :

GMT Outdoor Tél. 03 20 68 57 00 - Fax. 03 20 36 52 30 - e-mail : service@gmtoutdoor.fr - www.gmtoutdoor.fr